

## Klic na čakanju

Postavitev aktivnega klica na čakanje

1. Med klicem pritisnite tipko **Možnosti** in nato izberite **Čakanje**

## Prevzem klica iz čakalne vrste

1. če je v čakalni vrsti le en klic pritisnite tipko **Nadaljuj**
2. če imate v čakalni vrsti dva klica pritisnite tipko **Nadaljuj** za prevzem in uporabite **Zamenjaj** za preklon med čakajočimi klici




## Prevezava klica

1. Klic lahko prevezete na enega izmed treh načinov:

## Brez najave

1. med klicem pritisnite tipko **Možnosti** in izberite **Prevezava**
2. vnesite številko na katero želite prevezati klic
3. pritisnite tipko **Preveži**







## Z delno najavo

1. med klicem pritisnite tipko **Možnosti** in izberite **Prevezava**
2. vnesite številko na katero želite prevezati klic
3. Pritisni ,  ali  za klicanje
4. ko zaslišite zvonjenje še enkrat pritisnite tipko **Preveži**

## Z najavo

- Z med klicem pritisnite tipko **Možnosti** in izberite **Prevezava**  
Z vnesite številko na katero želite prevezati klic  
Z Pritisni ,  ali  za klicanje  
Z ko se klicani javi, še enkrat pritisnite tipko **Preveži**

## Preusmeritev klicev

1. pritisnite OK za vstop v meni in izberite **Lastnosti klica->Preusmeritev klica**
2. s pritiskom na tipki  in  izberite zeleno zunanjo linijo in potrdite z OK
3. s pritiskom na tipki  in  izberite zeleni tip preusmeritve in ga potrdite z OK
  - **Vsi klici** – vsi dohodni klici so takoj preusmerjeni
  - **Ob zasedenosti** – vsi dohodni klici so preusmerjeni če je linija zasedena
  - **Ni odgovora** – vsi dohodni klici so preusmerjeni če se na klic v določenem času ne javite
4. v polju **Status** izberite **Omogočeno**
5. v polje **Cilj** vnesite številko na katero želite preusmeriti klice – obvezno dodajte izhodno 0
6. Pri preusmeritvi **Ni odgovora**, pritisnite  ali  za izbiro željene zakasnitve v polju **Čas zvonjenja**
7. Vnos zaključite s pritiskom tipke Save

## Preusmeritev klicev - Opcija 2:

### Brezpogojna preusmeritev na eno številko

1. Vtipkajte **\*21\*0številka#** + smerna tipka »OK« (npr. \*21\*0026206320 + »OK«)
2. Izklop preusmeritve: vtipkajte **#21\* + »OK«**

Kratka navodila za uporabo služijo za osnovno orientacijo pri rokovanju s telefonskim aparatom. Pridružujemo si pravico do izboljšav in sprememb pri samem izdelku in navodilih za uporabo brez predhodne najave.

# A1

## IP DECT TELEFONSKI APARAT W73P in W73H




## KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

[www.A1.si](http://www.A1.si)

## Osnovne operacije

### Vklop/izklop slušalke



Za vklop slušalke uporabite enega izmed obeh načinov:

- pritisnite in zadržite rdečo tipko  dokler zaslon ne zasveti
- odložite slušalko na polnilec, slušalka se bo avtomatično vključila

### Za izklop slušalke

- pritisnite in zadržite rdečo tipko  dokler se slušalka na izlopi


### Zaklepanje/odklepanje tipkovnice

- za zaklepanje pritisnite in zadržite tipko 
- za odklepanje ponovno pritisnite in zadržite tipko 

### Aktiviranje/deaktiviranje tihega načina

- pritisnite in zadržite tipko  za tihi način
- ponovno pritisnite in zadržite tipko  za izklop tihega načina

### Prijava slušalke na bazno postajo

Prijavite lahko do 6 slušalk na eno W70B bazno enoto. Vsaka slušalka je lahko prijavljena na skupno 4 različne bazne enote. Če je na zaslonu slušalke napis "**Neregistriran**", pritisnite in zadržite tipko  na bazni enoti, dokler LED za registracijo ne prične z utripanjem. Na voljo sta dva načina prijave nove slušalke:

#### Enostavna prijava

1. Pritisnite hitro tipko **Reg** na slušalki za enostavno prijavo.

#### Normalna prijava:

1. Na slušalki pritisnite **OK** hitro tipko in izberite **Prijava slušalke**.
2. Izberite željeno bazno enoto in potrdite z **OK** hitro tipko. Slušalka prične z iskanjem bazne enote.
3. Potrdite z **OK** hitro tipko, ko slušalka najde bazno enoto.
4. Vnesite PIN bazne enote(privzeto: 0000) in potrdite s pritiskom hitre tipke **Končano**.

## Nastavitve slušalke

### Za preimenovanje slušalke:

1. pritisnite OK za vstop v meni in izberite **Nastavitve ->Ime slušalke**
- trenutni vnos spremenite v polju **Preimenuj**

### Spreminjanje glasnosti

1. za nastavitve glasnosti govora, med pogovorom pritisnite tipki **+** ali **-**,
2. za nastavitve glasnosti zvonjenja pa jih pritisnite v stanju mirovanja.


### Izbira melodije

za vstop v menij najprej izberite tipko OK in nato **Nastavitve->Zvok-> Toni zvonjenja->Melodije**.



1. s pritiskom na tipki  in  izberite željeno linijo
2. pritisnite tipki  ali  in izberite željeno melodijo
3. nastavitve zaključite s pritiskom tipke Save

## Interni imenik




### Za dodajanje stika:

1. pritisnite OK za vstop v meni in izberite ikono »**Imenik**« 
2. pritisnite Možnosti tipko in izberite **Nov vnos**
3. vnesite želene podatke v polja **Ime**, **Pisarna**, **Mobilno** in **Ostalo** -telefonsko številko shranite z izhodno 0: primer 0026206320
4. vnos zaključite s pritiskom tipke **Shrani**







### Za spreminjanje stika:

1. pritisnite OK za vstop v meni in izberite **Imenik**
2. s pritiskom na tipki  in  izberite želeni vnos za spreminjanje
3. pritisnite tipko **Možnosti** in izberite **Urejanje**
4. spremenite zelene podatke v poljih **Ime**, **Pisarna**, **Mobilno** in **Drugo**.
5. spremembe zaključite s pritiskom tipke **Shrani**

### Za brisanje stika



1. pritisnite OK za vstop v meni in izberite »**Imenik**« 
2. s pritiskom na tipki  in  izberite želeni vnos za brisanje
3. pritisnite tipko **Možnosti** in izberite **Briši** za brisanje stika
4. Pri vprašanju "Želite izbrisati izbrani stik", potrdite s tipko **Da**.

### Za določanje hitrih tipk:








1. pritisnite OK za vstop v meni in izberite **Nastavitve ->Telefonija->Hitro izbiranje**
2. s pritiskom na tipki  in  izberite želeno hitro tipko in jo potrdite z **Dodeli**
3. s pritiskom na tipki  in  izberite želeni vnos v imeniku in ga potrdite s tipko OK. Če sta v stiku vneseni obe številki, mobilna in službena, s pritiskom na tipki  in  izberite želeno številko in jo potrdite s tipko OK

## Osnovne funkcije




### Direktni odhodni klic

1. V stanju mirovanja slušalke vnesi želeno številko in pritisni ,  ali **OK** za klicanje





### Odhodni klic iz internega imenika

1. Za vstop v imenik, v stanju mirovanja slušalke pritisnite tipko 
2. s pritiskom na tipki  in  izberite želeni stik in pritisnite tipko . Če sta v stiku vneseni obe številki, mobilna in službena, s pritiskom na tipki  in  izberite želeno številko in ponovno pritisnite tipko 

### Odhodni klic iz dnevnika klicev

1. pritisnite tipko Zgodovina in izberite želeni seznam
2. s pritiskom na tipki  in  izberite želeno številko in pritisnite tipko 

### Odhodni klic iz redial seznama

1. v mirovnem stanju slušalke pritisnite tipko 
2. s pritiskom na tipki  in  izberite želeno številko in pritisnite tipko 

### Odhodni klic z uporabo hitrih tipk

Za klic shranjene številke pritisnite in zadržite izbrano hitro tipko

### Sprejemanje klica

Za sprejem klica izvršite eno izmed opcij:

1. pritisnite tipko »**Odgovori**«  ali  ali **OK**