





Prevezava klica

Če ste v pogovoru z osebo A in želite klic prevezati osebi C, telefon omogoča tri različne načine prevezave - brez najave in z najavo:



Brez najave a:

1. Pritisnite  ali tipko **Prenos** med klicem.
2. Vnesite številko, kamor bi radi prevezali klic.
3. Pritisnite  ali **Prenos** hitro tipko.

Brez najave b:

1. Pritisnite  ali tipko **Prenos** med klicem.
2. Vnesite številko, kamor bi radi prevezali klic, in pritisnite tipko **klič**.
3. Pritisnite  ali **Prenos** hitro tipko, ko zaslišite ton zvonjenja.

Prevezava z najavo

1. Pritisnite  ali tipko **Prenos** med klicem.
2. Vnesite številko, kamor bi radi prevezali klic in pritisnite hitro tipko **Klič**.
3. Pritisni  ali tipko **Prenos**, ko se naročnik oglasi.

Preusmeritev klica

- **Opcija 1:** Preusmeritve Vklopite/Izklopite preko vašega Spletnega portala z (Glejte navodila za uporabo Spletnega portala, do katerih lahko dostopate na povezavi: <https://web.a1.si/navodila-tel>)
- **Opcija 2: (Pozor: Ko vaš telefonski aparat nima internetne povezave (npr. ni priključen), preusmeritev ne bo delovala pravilno)**
 - o iz menija izberite preusmeritev klica: Meni>Možnosti>Vnesi>Preusmeritve>Vnesi
 - o na voljo so vam tri možnosti: Vedno naprej (vsi klici), Prevezava, če zasedeno, Preus. če ni odg. (Preusmeritev, če ni odgovora)
 - o da bo preusmeritev aktivna, pritisnite funkcijsko tipko »Shrani«
 - o **POZOR: Številka mora vsebovati tudi izhodno »0«.** Npr.: 0026206320
- **Opcija 3:** Brezpogojna preusmeritev
 - o Vtipkajte *21*0številka# + smerna tipka »OK« (npr. *21*0026206320 + »OK«)
 - o Izklop preusmeritve: vtipkajte #21* + »OK«

Konferenčni klic

- med pogovorom pritisnite funkcijsko tipko »Konfere«
- prvi klic je avtomatsko postavljen na čakanje. Sliši se ton izbiranja. Izberite številko klicatelja, ki ga želite v konferenčni zvezi. Pritisnite funkcijsko tipko »Pošlji«
- ko se drugi kličoči javi na klic, pritisnite funkcijsko tipko »Konfere«. S tem aktivirate konferenčni klic s tremi udeleženci
- za prekinitvev konferenčne zveze odložite slušalko

Opomba: konferenčni klic lahko razdelite na dva individualna klica s pritiskom na **Del** funkcijsko tipko.

A1

IP TELEFONSKI APARAT SIP-T31P E2





KRATKA NAVODILA ZA UPORABO


Odhodni klic

Klic lahko opravite s pritiskom tipke zvočnika, linijske tipke ali z dvigom slušalke.


- direktno izbiranje: najprej odtipkajte izhodno »0«, nato zeleno številko in pritisnite # ali funkcijsko tipko »Pošlji«
- klicanje iz imenika: pritisnite »Imenik«, s smernimi tipkami poiščite zeleni izbor in pritisnite »Kličiči«.
- ponovno izbiranje: pritisnite tipko ↻, s smernimi tipkami poiščite zeleni izbor in pritisnite »Pošlji«.

Opomba: med pogovorom lahko preklapljate med slušalko, naglavno slušalko ali prostoročnim klicanjem s pritiskom na tipko , tipko  ali dvigom slušalke. Za uporabo načina z naglavnimi slušalkami morajo biti slušalke priključene.



Prostoročno:

1. Pri odloženi slušalki pritisnite .
2. Vnesite številko in pritisnite **Kličiči** funkcijsko tipko.

Uporaba naglavne slušalke:

1. Naglavna slušalka naj bo vključena. Pritisnite  za vklop načina za naglavne slušalke.
2. Vnesite številko in pritisnite **Kličiči** funkcijsko tipko.

Ponovno izbiranje

Pritisnite ↻ za vstop v seznam **Klicani**, pritisnite  ali , da izberete zeleno številko. Nato pritisnite ↻ ali **Kličiči** funkcijsko tipko za klicanje.

Pritisnite ↻ dvakrat med mirovanjem telefona za klicanje zadnje klicane številke.


Sprejemanje klica

- če nimate vzpostavljene druge zveze, dvignite slušalko ali pritisnite tipko »Prostoročno« ali funkcijsko tipko »Odgovor« ali pa pritisnite tipko »Naglavna slušalka«, če želite klic sprejeti na naglavne slušalke
- če imate že vzpostavljeno drugo zvezo, pritisnite »Odgovor« za sprejem dohodnega klica ali pritisnite »Zavrni«, če klica ne želite sprejeti
- če klica ne želite sprejeti, pritisnite »Zavrni«

Prostoročno:

Pritisnite .

Uporaba naglavne slušalke:

Pritisnite hitro tipko »slušalke« .

Opomba: klic lahko zavrnete s pritiskom na funkcijsko tipko **Zavrni**.

Izklop in vklop mikrofona

Pritisnite  za izklop mikrofona med pogovorom.

Ponovno pritisnite  za vklop mikrofona.



Klic na čakanju

Postavitev klica na čakanje:

Pritisnite **Zadrži** funkcijsko tipko med pogovorom.

Za nadaljevanje pogovora naredite nekaj od naštetega:

- Če je na zadržanju samo en klic, potem pritisnite funkcijsko tipko **Nadaljuj**.

Če je na zadržanju več klicev, pritisnite  ali  za izbiro zelenega klica in nato pritisnite funkcijsko tipko



Nadaljuj.

Imenik



Dodajanje stika:

1. Pritisnite tipko **Meni** --> **Imenik** --> **Lokalni imenik**, ko je telefon v mirovanju in izberite zeleno skupino.
2. Pritisnite **Dodaj S** za dodajanje stika.
3. Vnesite ime stika v polje **Ime** in kontaktne številke v ustrezna polja – pri vpisu številke mora biti dodana tudi izhodna 0.
4. Shranite vnos.

Urejanje stika


1. Pritisnite **Meni** --> **Imenik** --> **Lokalni imenik**, ko je telefon v mirovanju in izberite zeleno skupino.
2. Pritisnite  ali , da izberete zeleni stik, pritisnite **Možnosti** in potem izberite **Detalji**.
3. Spremite zelene podatke in pritisnite **Shrani** za uveljavitev sprememb.


Brisanje stika

1. Pritisnite **Meni** --> **Imenik** --> **Lokalni imenik**, ko je telefon v mirovanju in izberite zeleno skupino.
2. Pritisnite  ali , da izberete zeleni stik, pritisnite **Možnosti** in potem izberite **Briši**.
3. Pritisnite **Ok** funkcijsko tipko, ko se pokaže na LCD zaslonu »Briši izbrano?«.

Opomba: stike lahko preprosto dodajate iz seznama zgodovine klicanja. Za več informacij si poglejte **Zgodovina klicev** zgoraj.

Nastavitev jakosti zvoka

Pritisnite  med pogovorom za nastavitev glasnosti slušalke, naglavne slušalke ali zvočnika za prostoročno govorjenje.

Pritisnite , ko je telefon v mirovanju za nastavitev jakosti zvonjenja.